



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Airconform

Surveillance de la qualité de l'air intérieur. 5 étapes, aucun logiciel à installer.



1

Passerelle

2

Capteurs

3

Placement

4

Activation

5


Vérification

AVANT DE COMMENCER


Dans la boîte




Capteur QAI 9-
en-1 selon
offre



Passerelle 4G × 1



Alimentation(s) selon kit



Carte de démarrage × 1

VOUS AUREZ BESOIN DE



Du réseau mobile
(4G) là où sera la
passerelle



Une prise secteur
pour la passerelle




Un smartphone ou
un ordinateur

1

ÉTAPE 1 / 5

Brancher la passerelle

**A**

Branchez la passerelle sur une prise secteur

B


Attendez quelques minutes : déjà configurée, elle se connecte seule en 4G

PAS DE RÉSEAU ?

La passerelle doit capter le réseau mobile. Sinon, une passerelle Ethernet ou Wi-Fi doit être installée : appelez le 01 77 75 54 00.

2

ÉTAPE 2 / 5

Alimenter les capteurs**A**

4 piles AA, autonomie ~2 ans


B

Ou câble USB sur secteur

Une fois alimentés, les capteurs envoient leurs mesures seuls, via la passerelle.

3

ÉTAPE 3 / 5

Placer chaque capteur


↑ À hauteur des occupants, entre 1,0 et 1,5 m du sol

1 Un capteur par pièce surveillée, dans la zone occupée


3

ÉTAPE 3 • SUITE


À éviter




Radiateur, source de chaleur



Fenêtre exposée au soleil



Bouche de ventilation,
courant d'air




Derrière un meuble, dans une
armoire

Évitez aussi les coins isolés de la pièce.

4

ÉTAPE 4 / 5

Activer votre espace

EMAIL D'EXPÉDITION

**A**

Ouvrez l'email Aquatycia
reçu à l'expédition de
votre kit


B

Cliquez le lien ou scannez le
QR code. Aucun identifiant
à saisir.

PAS D'EMAIL ? Vérifiez vos spams, puis appelez le 01 77 75 54 00.

5

ÉTAPE 5 / 5

Vérifier les mesures

A Premières données sous 30 min après la mise sous tension

B Ensuite, une mesure toutes les 5 à 15 min, automatiquement

C'EST INSTALLÉ

Besoin d'aide ?

01 77 75 54 00

Lun-Ven • 8h-18h

contact@aquatycia.fr

POUR ALLER PLUS LOIN

Placer vos capteurs sur le plan du bâtiment



Découvrir votre espace client QAI



Lire votre rapport et l'indice ICONE

